

Gebrauchsanweisung

In Übereinstimmung an Anhang I der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und Richtlinie 2001/95/EG: Klasse II - PSA - Persönliche Schutzausrüstung gemäß EN 166:2001

Bestimmungsgemäße Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA):

Das Gesichtsschutzschild ist ein Schutzgerät, das direkt auf dem Kopf getragen wird und die Augen und einen wesentlichen Teil des Gesichts bedeckt. Die PSA ist für die berufliche sowie private Nutzung bestimmt. Das Gesichtsschutzschild kann nur bei ordnungsgemäßer Montage und richtiger Anpassung den bezweckten Schutz gewährleisten. Abnehmbare Teile dürfen nicht separat getragen werden.

Das Gesichtsschutzschild bietet keinen Atemschutz vor Viren oder Partikeln. Diesen bieten nur partikelfiltrierende Halbmasken nach DIN EN 149:2009 mit entsprechender FFP und Zertifizierung. Die mitgelieferte Gebrauchsanweisung ist für die Nutzung des Produkts zwingend zu lesen und zu beachten. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Beschreibung der PSA:

Das Gesichtsschutzschild dient zum Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer.

Lieferumfang:

Gesichtsschutzschild, Gebrauchsanweisung


Sicherheitshinweise / Warnhinweise:

Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und der Übertragung von Infektion führen. Das Visier nicht in die Nähe von Wärmequellen (> 50 °C) bringen. Das Visier könnte bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen.

Montageanleitung:

Die Visiere sind beidseitig mit einer Schutzfolie versehen. Diese bitte vor Gebrauch entfernen!

Detaillierte Video-Anleitungen zum Zusammenbau, zum Visierwechsel und zum Anpassen der Größe finden Sie in unter: <http://td.drkluegl.de> oder durch QR-Code:



Reinigung & Desinfektion:

Das Gesichtsschutzschild mit einem mit Wasser oder einer geeigneten Reinigungsmittellösung (kein Benzol, Lösungsmittel, Benzin oder andere starke Lösungsmittel) angefeuchteten Tuch reinigen und trocknen.

Das Gesichtsschutzschild ist gegenüber Desinfektionsmitteln auf Basis folgender Substanzen beständig: Alkohol, Wasserstoffperoxid

Desinfektions- und Reinigungslösungen sind in der richtigen Dosierung, nach den Angaben des Herstellers anzusetzen. Bei zu schwacher Dosierung ist die Lösung wirkungslos, eine zu starke Dosierung verursacht Beschädigungen am Visier. Einwirkzeiten beachten! Desinfektions- und Reinigungslösungen sind regelmäßig zu erneuern, da sie sonst ihre Wirkung verlieren. Keine Ultraschallreinigungssysteme zum Reinigen des Visiers verwenden.

Weitere Hinweise, Lagerung:

Schützen Sie das Gesichtsschutzschild bei Nichtgebrauch vor Verschmutzungen. Ersetzen Sie zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben. Die Verwendungsdauer beträgt 1 Jahr nach Herstellungsdatum.

Entsorgung:

Das Gesichtsschutzschild besteht aus Kunststoff und Metall. Beachten Sie bitte die in Ihrem Land geltenden nationalen Entsorgungsvorschriften.

Ersatzteile:

Sichtscheiben können als Ersatzteil beim Hersteller nachbestellt werden.

Risikobeurteilung:

Dieses Augenschutzgerät bietet keinen Schutz gegen Strahlungsarten (z.B. Sonnenstrahlung, UV, Schweißen, IR)

Dieses Augenschutzgerät ist nicht Feuerresistent.

Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.

Kein beschädigtes Augenschutzgerät verwenden, es kann die Sicht und den Schutz beeinflussen

Dieses Produkt trägt das CE-Kennzeichen in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung.

Notifizierte Stelle: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Deutschland, Kennnummer 0196

Erklärung der Symbole:



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten



Erfüllung der einschlägigen EU-Verordnung



NICHT steril



ipp. Dr. Klügl
Kerschensteinerstr. 79
90471 Nürnberg
(Germany)

Tel: +49 911 36069720

E-Mail: info@ipp-nbg.com

Web: www.ipp-nbg.de